

Návod k montáži univerzálních plexiskel

A600-A601-A602-A603-A604-A605

1. Plexiskla řady A slouží k dodatečné montáži na řídítka motocyklu.
2. Montáž provádějte podle originálního obrazového návodu.
3. Připevněte objímku (poz. 12) na řídítka, prostrčte šroub (poz. 14) aretačním dílem (poz. 11) a lehce dotáhněte. Dále vsuňte do aretačního dílu (poz. 11) tyčku (poz. 1) a nastavte ji do požadované polohy.
4. Na obě části držáku plexiskla (poz. 4 a 5) přiložte pěnové díly (poz. 6) tak, aby zapadli do pojistných výčnělků. Tyto díly přesně přiložte k plexisklu, vložte do nich středící díl (poz. 3) a prostrčte šroub (poz. 10 I) a lehce utáhněte.
5. Horní aretační díl (poz. 2) vložte na konec tyčky (poz. 1).
6. Přiložte středící díl (poz. 3) do horního aretačního dílu (poz. 2) a nastavte plexisklo do požadované polohy. Pokud je tyčka (poz. 1) příliš dlouhá, uřízněte ji na potřebnou délku.
7. Po ustavení do požadované polohy celý systém utáhněte následujícím způsobem:
dotáhněte šroub (poz. 14) aretačního dílu (poz. 11) na řídítkách
dotáhněte šroub (poz. 10 I) držáku plexiskla (poz. 3,4,5)
dotáhněte šroub (poz. 10 II) horního aretačního dílu
8. Celý systém zkontrolujte a zazátkujte jednotlivé spoje dle obrázku.
9. Čištění nosiče lze provádět běžnými prostředky určenými pro motorová vozidla. V žádném případě nepoužívejte rozpouštědla!
10. Pro opravy používejte originální náhradní díly , které můžete zakoupit u vašeho prodejce, nebo objednat na dobírku u dovozce.
11. Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nikoli na vady způsobené nevhodným zacházením, zejména přetěžováním nebo nehodou.